

Nom du produit	:	MoTip Tuning Line Kit Silver Chrome
Référence article	:	722998
Fournisseur / Fabricant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA Telephone number +31 561 – 69 44 00 Telefax number +31 561 – 69 44 31

Description du produit

Kit composé d'une peinture de base et une peinture à effet chrome à séchage rapide pour accentuer les accessoires de la voiture.

Propriétés du produit

Effet Primer

Bon pouvoir couvrant
Excellente adhérence

Silver Chrome

Ne déteint pas
Brillance longue durée
Résistant aux conditions atmosphériques et aux rayons UV
Inaltérable
Excellente adhérence

Caractéristiques Physiques et Chimiques

Volume	:	400 ml	400 ml
Base	:	liant nitro-cellulosique	liant nitro-cellulosique
COV	:	à peu près 91 % w/w	à peu près 99 % w/w
C (omposants) O (rganiques) V (olatiles)			
Extrait sec	:	à peu près 9 % w/w	à peu près 1 % w/w
Brillance	:		brillant
Rendement	:	1,25 à 1,75 m ²	1,25 à 1,75 m ²
Sec hors poussière	:	après 5 à 10 minutes	après 5 à 10 minutes
Sec au contact	:	après 10 à 20 minutes	après 10 à 20 minutes
Sec à cœur / à repeindre	:	après 2 heures	après 2 heures
Résistance à la chaleur	:	jusqu'à 110°C	jusqu'à 110°C (aux pointes de 150°C)

Mode d'emploi

Avant utilisation, lire et suivre scrupuleusement les indications sur l'emballage.

Pré-traitement

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Eliminer les restes de vieilles peintures, ensuite poncer et appliquer une couche de fond avec un primer MoTip convenant au support. Après séchage, poncer légèrement (grain 600) la couche de fond.

Peindre

La surface doit être propre, sèche et dégraissée. Mettre l'aérosol à une température ambiante. La température d'application idéale se situe entre 15 à 25°C. Avant l'application, bien agiter l'aérosol pendant au moins 2 minutes et peindre un échantillon au préalable. La distance de vaporisation de l'objet à peindre se situe entre 25 et 30 cm.

Appliquer le primer effet en plusieurs couches fines. Avant l'application de la couche suivante bien agiter de nouveau l'aérosol.

Appliquer la peinture effet chrome en plusieurs couches fines jusqu'à l'obtention de l'effet souhaité. Agiter régulièrement l'aérosol pendant l'application.

Après usage, purger la valve en vaporisant bombe renversée (à peu près 5 secondes).

Afin de protéger et garantir la longévité de l'effet chrome, ne pas appliquer de vernis sur la peinture!

Entretien

Ne pas utiliser des détergents abrasifs ou solvants.

Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité atmosphérique ainsi que de l'épaisseur de la couche appliquée.